

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JIK-4



- **การใช้งานเบื้องต้น**


1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง ชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**


1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักของภาชนะ

3. กด  หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมภาชนะ)


- **การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)**

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์
กระพริบ

2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
3. เมื่อตั้งค่าน้ำหนักของภาชนะแล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึก หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของ
ภาชนะ วางภาชนะและสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวม
น้ำหนักของภาชนะ) ถ้าต้องการยกเลิก กด 


- **การตั้งค่า HI**

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์
กระพริบ

2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
3. กด  เพื่อเปิดการใช้งาน กด  เพื่อเป็นการบันทึก


- การตั้งค่า LO


1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
3. กด  เพื่อเปิดการใช้งาน กด  เพื่อเป็นการบันทึก


- การนับชิ้นงาน (Counting)


1. กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ PCS.
 2. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  (กด  หรือ  เพื่อเลือกจำนวนชิ้นงาน) หลังจากเลือกแล้ว ให้วางสินค้าตามจำนวนที่ตั้งไว้ลงบนเครื่องชั่ง
 3. กด  หน้าจอโชว์  → 
- (ก่อนจะเปลี่ยนหน่วยเป็น PCS ต้องไปเปิดหน่วย PCS ก่อน)

- การตั้งพิกัดค่าละเอียดและปรับน้ำหนัก


1. กด  และ  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์  พิกัดเดิม
2. กด  เพื่อเปลี่ยนพิกัดตามกำหนด (3, 6, 7.5, 15, 30, 60, 75, 150, 300, 600, 750) และปุ่ม  เพื่อเป็นการเลือกจุดทศนิยม หากต้องการตั้งพิกัดที่นอกเหนือจากนี้ให้ กด

 ค้างไว้ หน้าจอโชว์  ให้กด เครื่องหมาย    
 เพื่อเป็นการเลือกตัวเลข


3. เมื่อได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์  กด   เป็นการเลือก

กด   เพื่อเลื่อนหลัก เมื่อได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์ 

4. กด  หน้าจอโชว์ CAL กระพริบแล้วขึ้นตัวเลขที่ต้องวางคัมม่า กด  หน้าจอโชว์

 กระพริบ ตั้งค่าน้ำหนักที่ต้องการ CAL (กด   เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข กด 
 เพื่อเลื่อนหลัก)

5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักที่วางคัมม่า (ไม่กระพริบ)

6. วางคัมม่าน้ำหนัก กด  รอจนตัวเลขที่หน้าจอหยุดกระพริบ กด  หน้าจอโชว์
 แล้วโชว์น้ำหนักตามที่วางคัมม่า